

Canon PIXUS 550i かんたんスタートガイド-Macintosh編-

プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。


始める前に:必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

設置しましょう

梱包品を確認する

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。







- □ プリンタ本体
- □ プリントヘッド □ インクタンク (4個)
- □ 電源コード
- □ プリンタソフトウェア CD-ROM
- □ 使用説明書(かんたんスタートガイド×2/基本操作ガイド)
- □ Mac OS Xをお使いのお客様へ
- □ 保証書
- □ サービス&サポートのご案内

コンピュータとプリンタをつなぐUSBケーブルは同梱されておりませ ん。別途ご購入ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純 正で5m以内のものをお勧めします。


2 プリンタを平らな場所におく

用紙は手前に出てくるの で、プリンタの前には物 を置かないでください。 3 テープと保護材を

取る

テープの位置は実際と 異なる場合があります。






接続しましょう

- 予 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。
- コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する


2 ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ 1 ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうを



もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポート

USBポートが2つある場合は、どちらに差し込んで もかまいません。


3 電源コードをプリンタ背面の電源接続部 に差し込む



差し込む

プリンタの電源ボタン ○ を押す 電源ランプの点滅が点灯に変わるまで

お待ちください。



コンピュータの電源はオフのままです。

- \triangle lacktriangle AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。動 作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。
- エアコンなどとコンセントを共用しないでください。


プリントヘッドを取り付けましょう

フロントカバーを開け、オレンジ色のテープ△をはがす


フロントカバーを開けると、 プリントヘッドホルダが 中央に移動します。

● 金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。

り レバー ®を上げる




🔏 プリントヘッドをパッケージから取り出す




🖊 オレンジ色の保護キャップ 🥝 を取り外す





- これらの部分には手を触れないでください。
 禁止 一度外した保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。
- 5 プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む



● この部分には手を触れないでください。

6 レバーを下げる

Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標です。




インクタンクを取り付けましょう

イエローのインクタンク(BCI-3eY) を取り出し、オレンジ色のテープ△ を矢印の方向に引いてすべてはがし てから、包装・日をはがす



図のようにインクタンクを持ち、 保護キャップ●を、矢印の方向 にひねって取り外す

出すことがあります



衣服や周囲を汚すことがあります。

● 一度外した保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

3 インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 上から押す





↓ 同じ手順(↑, 2, 3) で、ほかのインクタンクを取り付ける

インクの並びを間違えないよう、 ご注意ください。

Magenta



5 フロントカバーを閉じる

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わるまで(約60秒) ほかの操作を行わないでください。

用紙をセットしましょう

用紙ガイドをつまんで左端に移動し、A4サイズの普通紙を セットする

普通紙は約150枚までセットできます。積載マーク を超えないようにセットしてください。

用紙ガイドを用紙の側面に 軽く当てる



右端に用紙を合わせる

裏面へ続きます

QA7-2252-V02 XX2002A ©CANON INC. 2002 PRINTED IN THAILAND

プリンタドライバを インストールしましょう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフト ウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする (インストールする) こと




● ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合 は、オフにするか「システム〕フォルダからはずしてください。

- 次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。 Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 ・コンピュータの電源を入れて、Mac OS が起動中 プリンタドライバのインストール中
- USBケーブルの抜き差しは、5秒以上の間隔をあけてください。
- USBケーブルを使って、1台のコンピュータに複数のプリンタを接続 する場合は、1台ずつ接続してください。また、接続するごとにプリン タドライバをインストールしてください。
- コンピュータの電源を入れて Mac OS を起動する
- ン『プリンタソフトウェア CD-ROM』をセットする

しばらくすると、CD-ROMのフォルダが開きます。開かない場合は、デスクトップ 上にある をダブルクリックします。

【 [Mac OS 8.6-9.x] をダブルクリックし、 [プリンタドライバ] をダブルクリックする



💶 [インストーラ] をダブルクリックする



▶[アプリケーション] フォルダには、次のアプリケーションが用意されています。

ImageBrowser

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことができ ます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。

PhotoStitch

デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽にパノラマ合成写真ができます。

オプションの3Dフォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った写 真をもとに、手軽に立体的な写真ができます。

デジタルカメラで撮影した動画のうち、指定された範囲を45コマの静止画 に変換して印刷します。束ねてパラパラめくるとパラパラマンガができあ がります。

インストールのしかた

- [アプリケーション] フォルダをダブルクリックする。
- 2 インストールしたいアプリケーション名のフォルダをダブルクリッ クする。
- **3** [インストーラ] をダブルクリックする。

以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

[ライセンス]の内容を読んで、[同意]をクリックする


[インストール]をクリックする

インストールが始まり ます。




この画面が表示されたら、どちらかのボタンをクリックする

書類を保存したい場合 は、 [キャンセル] を クリックし、書類を保 存してから、もう一度 インストールしてくだ さい。[続ける] をク リックすると、自動的 にアプリケーションを 終了してインストール を続行します。




この画面が表示されたら [再起動] をクリックする

コンピュータが再起動 されます。



뎍 [アップルメニュー] から [セレクタ] を選ぶ



() [PIXUS 550i] アイコンをクリックする

[接続先] に 550i が表示 されていることを確認 してください。

表示されない場合は、 プリンタの電源が入っ ていること、コンピュ ータに接続されている ことを確認してくださ



クリックしてセレクタを閉じる




▶本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、『プリンタ活 用ガイド』(CD-ROM)の「ネットワークでプリンタを使用する」を参照 してください。

プリントヘッドの調整を しましょう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置調整をする必要があります。 次の手順でプリントヘッドの位置を調整しておきましょう。


[ファイル] メニューから [用紙設定] を選ぶ




【 [ユーティリティ] をクリックする



3 🕏 をクリックして [テストプリント] を選び、アイコン 🔟 をクリックする




↓ 以下のメッセージが表示されたら、プリンタにA4サイズの普通 紙がセットされていることを確認し、 [OK] をクリックする




| □ ▶ 印刷されなかった場合 『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白 いすじが入る」(Cアp.43) を参照してください。

👆 印刷された用紙を見て、A列のパターンの中で、最も縦すじの 目立たないパターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する



○ 同様にして、B列~F列の中から、縦すじの目立たないパターン をひとつずつ選択し、その番号を入力する

F列のどのパターンも均一にならない場合は、白い縦すじが最も目立たないパタ ーンを選んでください。



これでプリンタの準備は完了しました。 印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。